Firebase –3–

FIREBASE



章節目標:在這一章節,我們將介紹如何將 ESP32 連接的 DHT11 溫溼度感測值傳到 Firebase 上。



本章學習 內容摘要

- 1. FIREBASE 資源包
- 2. 資料庫建立
- 3. 與 ESP32 連接


Firebase –3 –

1. FIREBASE 資源包

1. 下載 FIREBASE 資源包

點選 工具 -> 管理程式庫,並搜尋 ESP32 Firebase 下載。

使用時為#include <ESP32Firebase.h>



2. FIREBASE 資料庫建立

https://console.firebase.google.com/

1.點擊新增專案



Firebase -4-

2.輸入專案名稱



3.建立專案




4.選擇所有產品



∞∞∞∞

Firebase -5-


5.選擇 Realtime Database



6.建立資料庫



7.設定資料庫




Firebase -6-

8.點選「以測試模式啟動」




9.此為資料庫連接網址



>0**%**000

3. 與 ESP32 連接

1. 使用<ESP32Firebase.h>庫中的範例程式



2. 修改 Code

```
FirebaseDemo | Arduino IDE 2.3.2
檔案 編輯 Sketch 工具 說明(H)
♦ ♦ Vode32s
        FirebaseDemo.ino
                    Make sure your Firebase project's '.read' and '.write' rules are set to 'true'. Ignoring this will prevent the MCU from communicating with the database.
                     For more details- https://github.com/Rupakpoddar/ESP32Firebase
#include <ESP32Firebase.h>
                                                                                                                                   改為自己的 WIFI 名稱密
__>
                  #define _SSID "ENTER HERE"
                                                                 // Your WiFi SSID
                  #define PASSWORD "ENTER HERE" // Your WiFi Password
#define REFERENCE_URL "ENTER HERE" // Your Firebase project reference url
                                                                                                                                   碼及 Firebase 連接網址
                  Firebase firebase(REFERENCE URL):
           14
15
                  void setup() {
                    Serial.begin(115200);
// pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
           17
18
                    WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(1000);
           19
20
21
22
                     // Connect to WiFi
Serial.println();
                     Serial.println();
                     Serial.print("Connecting to: ");
Serial.println(_SSID);
WiFi.begin(_SSID, _PASSWORD);
```

3. 連接成功畫面

Arduino 監控窗

